

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7771 KA HO VT 1300 CX

**Artikel:** Kühlerabdeckung aus Blech

### 1 x Kühlerabdeckung

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

2 x Lasche

Lasche an Motorrad:

2 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 6 x 35 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 6

#### Befestigungsteile unten:

2 x Lasche

Lasche an Motorrad:

Zur Montage werden die original Schrauben verwendet

Kühlerabdeckung an Motorrad:

4 x Sechskantschraube

DIN 933

M 6 x 12 mm

4 x Hutmutter

DIN 1587

M 6



Bild 7771

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2010-09-29 PU			2011-01-06 JF	2011-01-06 JF

## Montagehinweis:

- Montieren Sie die Laschen mit den aufgeführten Befestigungsteilen an das Motorrad.
- Kühlerabdeckung lose vormontieren, ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben,
- (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm.
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.



Bild 7771\_M

### **Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**