

Upozornění: Pokud je k vašemu systému AXfix přiložen dodatečný návod specifický pro daný model motocyklu, použijte jej jako doplňující informace. Pokud by vám univerzální montážní návod nestačil, navštivte stránky www.axfix.de, kde naleznete odkazy na videa a další užitečné tipy.

Doplněk pouze pro transportní osy AXfix lite Ø 7 mm:

Při použití transportních os AXfix lite Ø 7 mm na předním a zadním kole nesmí celková hmotnost vozidla (motocyklu) překročit **200 kg**!

Bezpečnostní upozornění a pokyny

VAROVÁNÍ – PREVENCE POŠKOZENÍ A NEHOD

- **Dodržujte montážní návod:** Postupujte přesně podle pokynů pro zajištění správné instalace.
- **Kontrola před přepravou:** Před každou přepravou se ujistěte, že je systém správně nainstalován a plně funkční. Věnujte zvláštní pozornost napnutí popruhů, stabilnímu postavení motocyklu a správnému dosednutí kuželů.
- **Stav popruhů:** Dbejte na neporušenost popruhů. Poškozené popruhy musí být před použitím vyměněny.
- **Hmotnostní limity:** Dodržujte případné hmotnostní limity při nakládání motocyklu a mezní hodnoty pro užitečné zatížení a rozložení hmotnosti u přívěsů.
- **Demontáž před jízdou:** Před zahájením jízdy na motocyklu systém vždy demontujte – není určen pro provoz během jízdy.

Prevence zranění

- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- Abyste předešli zranění při instalaci systému, ujistěte se, že vozidlo nemůže spadnout nebo se převrátit, a zajistěte dostatečné osvětlení pracovního prostoru.

Záruka a odpovědnost

- Svévolné úpravy nebo změny na výrobku nejsou povoleny a vedou ke ztrátě záruky.
- Používejte systémy pouze k určenému účelu a v souladu s tímto návodem.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo neoprávněným použitím.
- Pro systém používejte pouze schválené a certifikované popruhy s minimální pevností v tahu **250 daN**.

Návod k obsluze

1. Upevnění systému AXfix na motocykl

- 1 Prostrčte osu AXfix skrz dutou osu kola vašeho motocyklu.
- 2 Podržte jednu stranu AXfix pevně a našroubujte upínací páku na závit, dokud kužely na obou stranách lehkým tlakem nedosednou.
Během toho dbejte na správné vycentrování kuželů v duté ose příslušného kola. Nepoužívejte žádné dodatečné nářadí.
- 3 Zašroubujte a utáhněte AXfix dostatečnou silou (co nejpevněji to dokážete pouze rukou).

2. Upevnění upínacích popruhů k AXfix

Používejte pouze schválené a přezkoušené upínací popruhy.

- 1 Zavěste upínací popruhy do určeného prostoru na AXfix.
- 2 Střídavě napínejte popruhy na obou stranách. Dbejte na to, aby motocykl zůstal během napínání co nejvíce ve svislé / rovné poloze.
- 3 Ihned po upevnění upínacích popruhů a následně v pravidelných intervalech během delší přepravy kontrolujte pevné a stabilní postavení motocyklu.

Tip: Čím vertikálnější (svislejší) úhel napnutí popruhů zvolíte, tím větší bude stabilita motocyklu proti naklánění a převrácení.