

KTM13N

KTM 1290/1390 SuperDuke

Levá strana:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová podložka	X1/10	1
2	Dural.adaptér	775	1
3	Dural.váleček l=59,5mm	DV-4/10	1
4	Šroub M10x85mm	981	1
5	Dural.váleček l=46mm	1228	1
6	Dural.váleček l=55mm	1130	1
7	Šroub M10x80mm	852	1
8	Šroub M10x90mm	880	1
9	Plast.záslepka	X4	2

Pravá strana:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová podložka	X1/10	1
2	Dural.adaptér	776	1
3	Dural.váleček l=39,5mm	DV-2/10	1
4	Šroub M10x65mm	943	1
5	Dural.váleček l=46mm	1228	1
6	Dural.váleček l=55mm	1130	1
7	Šroub M10x80mm	852	1
8	Šroub M10x90mm	880	1
9	Plast.záslepka	X4	2



Montážní postup:

1. Demontujte originální šrouby na levé straně.
2. Vezměte duralový adaptér pro levou stranu ID.2 a vsuňte do něho šrouby M10x80mm ID.7 (horní uchycení) a M10x90mm ID.8 (spodní uchycení), ze zadní strany adaptéru nasuňte na šrouby duralové válečky o délce 46mm ID.5 (horní uchycení) a o délce 55mm (spodní uchycení), celou tuto sestavu namontujte na rám motocyklu.
3. Na hlavy šroubů dejte plastové krytky ID.9.
4. Vezměte padací protektor a ze zadní strany do něho vsuňte duralový váleček o délce 59,5mm ID.3.
5. Do protektoru dejte ocelovou podložku ID.1 a šroubem M10x85mm ID.4 namontujte na duralový adaptér.
6. Montáž na pravé straně je shodná až na uchycení padacího protektoru. Zde použijte duralový váleček o délce 39,5mm ID.3 a šroub M10x65mm ID.4.

Pomocí montážního kitu KTM13N můžete namontovat všechny typy našich sliderů s označením PH, PHV, SL a SD.

Doporučujeme použít lepidlo na všechny závit.

Ilustrační fotografie montážních bodů.

Pravá strana:



Levá strana:

