



Exhaust Servo Eliminator ESE-*

Instalační příručka

Instalace

Upozornění: Neinstalujte zařízení, pokud nemáte základní mechanické dovednosti. HealTech Electronics Ltd. a jeho distributoři nejsou zodpovědní za žádnou škodu nebo újmu způsobenou nesprávnou instalací.

1. Najděte servomotor originálního výfukového systému.
2. Odpojte konektor a vyjměte servomotor.
3. Pokud máte na motocyklu stále kabely k servu, vyjměte je pro snížení hmotnosti.
4. Zapojte ESE modul na konektor kabeláže.
5. Odloupněte zelenou plastovou ochranu ze zadní části jednotky a umístěte jí. Zajistěte kabel dodanými kabelovými úchytky.

Záruka

Jednotka je hermeticky uzavřená a zalitá epoxidem, což výrazně chrání vnitřní části proti otřesům, vibracím a vodě.

Pro zaručení bezproblémového používání od samého začátku byly před odesláním všechny jednotky GIpro rozsáhle testovány.

Pokud nebudete zcela spokojeni, nabízíme lhůtu 30 dnů pro vrácení peněz. (Všechny části musí být vráceny v původním stavu a nepoškozené, aby byla vyplacena zpět celá částka.)

Dále pak se na produkt od data zakoupení vztahuje dvouletá lhůta. (Jednotka nesmí být zničena nebo vystavena příliš vysokému napětí.)

Web: www.gipro.cz

Email: podpora@gipro.cz